

# Socie GSM/GPS et montre connectée

- **Localisation GPS**
- Montre avec bouton SOS (portée de 30 mètres pour l'interieur)
- Détection de chute (uniquement à partir du produit noir Kiwi GPS plus)
- Communication bi-directionnelle
- Fonctionne à l'interieur comme à l'exterieur
- Fonctionne avec micro carte sim (fournie)

Bénéficiez du crédit d'impôt !(1)



40€<sup>TTC</sup>/mois Abonnement ENTOURAGE<sup>(2)</sup> soit 20,00€ 1 à 3 pers. pour l'appel d'urgence

Abonnement CENTRALE ASSISTANCE<sup>(2)</sup>
Appel d'urgence transféré à la centrale

45<sup>™c</sup>/<sub>mois</sub> Appel d'urgence transfero soit 22,50€\*

ENGAGEMENT 12 MOIS

\*Anrès déduction fiscale

## **BOUTON SOS**

En utilisant ses deux touches d'appel direct, un appel d'urgence est envoyé à la centrale d'urgence ou à l'un des deux numéros de votre choix pré-enregistré.



À partir du boitier noir, un message d'alerte est envoyé immédiatement lorsqu'une chute est détectée.



## TOUCHE D'APPEL DIRECT

En utilisant ses 2 touches d'appels direct, vous pouvez pré-programmer deux numéros de téléphone de votre choix (voisin, famille, etc.) ou celui de la centrale d'urgence, laquelle contactera les secours si nécessaire.

#### SOCLE GSM/GPS + MONTRE AU POIGNET

La montre fonctionne exclusivement à l'intérieur et émet dans un rayon de 30 mètres autour du socle (appareil noir). Si vous sortez, emportez le avec vous! La montre radio ne se recharge pas (autonomie de la pile : 2 ans) et est étanche sous la douche Norme IP67.

#### COMMUNICATION MAINS-LIBRES

La communication se fait facilement en mode mains-libres, avec son haut-parleur et son micro. De plus, grâce à sa petite taille, c'est facile de le porter autour du poignet et pratique de l'avoir toujours sur soi.



